



By Appointment to Her Majesty Queen Elizabeth II Suppliers of Commercial Refrigeration Foster Refrigerator, King's Lynn

## EcoPro G2 Cabinets

FD1-11 Controller & Display

Español



March 2012 Version 1





A Division of ITW Ltd Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU United Kingdom

Call: +44 (0)843 216 8800

Fax: +44 (0)843 216 4700

Email: support@foster-uk.com

www.fosterrefrigerator.co.uk



#### Contenido

Información del manual, salud y consejos de seguridad	1
Seguridad eléctrica	2
Iconos de la pantalla e interruptores	2
Puesta en marcha, espera y ajustes de usuario	De 2 a 3
Sensibilidad a la temperatura, clave de seguridad, función de luz, descarga, función de descongelación y control de reducción de energía.	De 3 a 4
Diagrama de conexión del controlador, datos técnicos y configuración de parámetros	De 4 a 5
Explicación de parámetros	De 5 a 11
Valores de parámetros de la cabina G2 EcoPro individual	De 12 a 14
Datos técnicos	15
Diagramas de cableado y detalles de la sonda	De 16 a 18
Solución de problemas y notas	De 19 a 22

#### Información del manual de servicio:

Los productos y toda la información en este manual están sujetos a cambios sin previo aviso.

Se asume por la información proporcionada que la persona/s que trabajan en estas unidades de refrigeración están completamente formadas y capacitadas en todos los aspectos de su funcionamiento. También se asume que van a utilizar el equipo apropiado de seguridad y a tomar las precauciones o reunirse, cuando sea necesario.

El manual de servicio no cubre la información sobre todas las variantes de esta unidad, ni tampoco cubre la instalación, cualquier operación posible o instrucción de mantenimiento para las unidades

#### Información y advertencias de salud y seguridad



















Asegúrese de que la fuente de alimentación está apagada antes de realizar cualquier reparación eléctrica.

Para minimizar los impactos y riesgos de incendio, no conecte o desconecte la unidad con las manos mojadas.

Durante el mantenimiento y la limpieza, desconecte la unidad cuando sea necesario.

Se debe tener cuidado al manejar o trabajar en la unidad, ya que los bordes afilados pueden provocar lesiones personales; se recomienda el uso del EPP adecuado.

Asegúrese de que se siguen los procedimientos correctos al mover y levantar la unidad cuando la reubique.

NO utilice productos de limpieza abrasivos, sólo aquellos que se recomiendan. Nunca limpie en cualquier parte de la nevera. Los estropajos o productos químicos pueden causar daños por rayar u opacar los acabados de la superficie pulida.

Si no se mantiene limpio el condensador puede provocar un fallo prematuro del motor del compresor que NO será cubierto por la póliza de garantía.

No toque las superficies frías del compartimiento del congelador. En particular, cuando las manos estén húmedas o mojadas, la piel puede adherirse a estas superficies extremadamente frías, causando congelación.

Asegure el uso apropiado de la asistencia de seguridad o del Equipo de Protección Personal (EPP), que se utiliza para su propia seguridad.



#### Seguridad eléctrica general

Foster Refrigerator recomienda que el frigorífico esté conectada eléctricamente a través de un dispositivo de toma de tierra, tal como un enchufe de tipo interruptor deferencial (ID), o a través de un disyuntor de corriente de tierra con un circuito de suministro de protección de sobrecarga (AD).

#### Leyenda de iconos e interruptores



(Algunos iconos o interruptores sólo son visibles durante el ajuste, al activarse por parámetros o a través del funcionamiento/selección manual).

#### Puesta en marcha y funcionamiento

#### Configuración inicial

#### Después de desempaquetar y limpiar, deje reposar la cabina durante 2 horas antes de encenderla.

Asegúrese de que la cabina no se encuentra en las fuentes de aire frío ni caliente, ya que afectará a su rendimiento. Asegúrese de que hay una distancia mínima entre 310 mm y 50 mm alrededor de toda la cabina para una ventilación y un funcionamiento eficaz.

#### Puesta en marcha inicial

Conecte la unidad a una toma de corriente de red adecuada y enciéndala. No conecte o desconecte la unidad con las manos mojadas.

La cabina se activará mostrando brevemente seguido por el interruptor de encendido parpadeando lentamente con una pantalla en blanco. La unidad está ahora en modo de espera.

#### Modo de espera



Pulsando este botón durante 3 segundos se enciende la unidad (el interruptor de la luz de fondo es estático y la pantalla muestra la temperatura de funcionamiento) o en modo de espera (la luz de fondo del interruptor parpadea poco a poco el encendido y apagado).

Ya que la temperatura de funcionamiento ha sido pre-establecida no se requieren ajustes. Deje que la cabina alcance su temperatura de funcionamiento establecida/normal antes de la carga del producto.


#### Modo de ajuste de usuario

Está obligado a introducir este modo para realizar cualquier cambio de configuración.

Estos incluyen punto de ajuste, seguridad del teclado, y visualización de temperaturas de sonda T1, 2 ó 3.

Pulse y suelte inmediatamente , después de lo cual los interruptores y se iluminarán/parpadearán juntos.

Pulse para desplazarse por las siguientes pantallas:



Para salir de este modo, desplácese de nuevo a la pantalla de ajuste y presione o espere 30 segundos y la pantalla volverá a la pantalla normal que muestra la temperatura de funcionamiento.

#### Punto de ajuste y otros ajustes de modo

Acceda al modo de ajuste como se describió anteriormente. Utilizando los interruptores o para desplazarse hasta el modo que requiera un ajuste. Por ejemplo 'Punto de ajuste', esta es la temperatura mínima a la que la cabina enfría (la pantalla muestra el icono de la temperatura y el icono de iluminado/ pulsación para ajustarlo presione y suelte ; e icono se mostrará constantemente. Ajuste la configuración con el interruptor o confirme el cambio pulsando y soltando de nuevo; el siguiente modo se mostrará automáticamente. Desplácese por los modos con el interruptor o hasta que regrese a la pantalla de ajuste y presione y suelte para salir y quardar.

Si en algún momento la pantalla no se manipula durante 30 segundos, volverá a la pantalla normal y los cambios no se guardarán.

#### Configuración de seguridad del teclado

Acceso a la pantalla de 'Seguridad del teclado' como se describe anteriormente.

La pantalla mostrará el estado actual, inicialmente pre-configurado en 'para mostrará el teclado se se mostrará constantemente. (Si modifica esta configuración con para mostrar 'para m

unidades. Para confirmar cualquier cambio <u>debe</u> presionar de nuevo para que la pantalla 'se muestre' se muestre' salga de cualquiera de los 'Modos de ajuste' con se describe previamente.

#### Luz interior (si está disponible)

Para encender las luces presione y suelte para que la luz trasera del interruptor se encienda de forma continua. Para apagar, presione y suelte v la luz trasera se apagará



#### **Desescarche**

Todas las cabinas G2 Foster están equipadas con un sistema de desescarche completamente automático para asegurarse de que el serpentín del evaporador se mantiene libre de hielo durante el uso normal. El agua derretida se evapora utilizando el calor del sistema de refrigeración o un calentador eléctrico separado (en función del modelo y configuración).

Para activar un desescarche manual – mientras la cabina está en el modo 'funcionamiento', presione y mantenga durante 5 segundos. Después de 3 segundos, la pantalla quedará en blanco; a continuación, vuelve tras otros 2 segundos. En este punto, se llevará a cabo un desescarche (con arreglo a los parámetros de funcionamiento); esto terminará de forma automática.

### Modo de control de energía reducida e

El modo de control de energía reducida (modo 'e') detecta cuándo el aparato ha alcanzado el punto establecido de la temperatura seleccionada y las condiciones de funcionamiento (como la tasa de uso) se han vuelto menos exigentes.

Cuando está activado, el controlador modificará el compresor, el ventilador de evaporador y la operación de


descongelación con el fin de reducir la energía consumida. Durante el modo de control de energía reducida se ilumina en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Después de un aumento de la demanda de funcionamiento del controlador vuelve a la configuración estándar de

operación con el símbolo extinguido.

El modo 'e' se activa ajustando el parámetro 'iiM' a 'Au'. Otros ajustes de los parámetros ('iiS', 'iit', 'iiP', 'iiF', 'iid', y 'iiE') controlan el ciclo de la temperatura durante el modo de control de energía reducida. La configuración del parámetro 'iiM' a 'no' desactiva el modo 'e'.

#### Esquema de conexión del controlador FD1-11





#### **Datos técnicos FD1-11**

Fuente de alimentación

FD1-11 230Vac±10%.

50/60Hz, En funcionamiento 3.2W, en espera 0.9W

Salida de relé

Compresor - 16(8) A 240Vac Descongelar - 16(4) A 240Vac **Evap.** Ventilador - 16(4) A 240Vac Cargas auxiliares 1 - 8(2) A 240Vac

Entrada

NTC 10KΩ@25°C

#### Rango de medición

-50...120°C, -55...240°F -50 / -9.9...19.9 / 80°C (NTC 10K Only)

Precisión de las mediciones

<0,5°C dentro del rango de medición

CE (normas de referencia)

EN60730-1; EN60730-2-9 EN55022 (Class B) EN50082-1

#### Configuración de los parámetros

Los parámetros no se deben cambiar a menos que tenga una comprensión de su propósito y entienda las siguientes instrucciones completamente.

- Para acceder a los parámetros utilice el 'modo de ajuste'. Se accede pulsando y soltando el interruptor Después de seleccionar este modo, presione y mantenga y juntos durante 5 segundos. El primer parámetro se mos<u>trará en la pantalla.</u>
- Usando los interruptores y puede desplazarse a través de todos los parámetros y sus valores.
- Si desea cambiar un valor del parámetro presione y suelte el interruptor cuando quiera seleccionar uno. Una vez seleccionado de esta manera utilice los interruptores y para modificarlo. Cuando se muestra el nuevo valor deseado, se guardará pulsando y soltando el interruptor . Después, la pantalla mostrará el siguiente parámetro.
- Para salir de este modo o volver al modo de funcionamiento normal, presione y mantenga presionado el interruptor durante 3 segundos.

Si en cualquier momento, durante 30 segundos no se pulsa ningún botón sin guardar un nuevo valor, la pantalla volverá a mostrar la temperatura estándar sin que se realicen cambios.

#### Valores de los parámetros predeterminados del controlador ECOPRO G2 FD1-11

Parám.	Cond.	Rango	Descripción	Dim.	FD1-11
SL		-50 SH	Límite mínimo de ajuste 'SP'	°C	1
SH		SL 90°	Límite máximo de ajuste 'SP'	°C	3
SP		SL SH	Punto establecido de la temperatura que debe alcanzarse	°C	1.5
СН		RF – HE	Refrigeración o modo de control de calefacción	Flag	RF
HY		1 9.9°	Diferencial del termostato apagado/encendido	٥K	3
CR		0 30min	Tiempo de descanso del compresor	Min	2
C1		0 30min	Tiempos de ejecución del termostato con sonda defectuosa T1 ('C1' = 0 salida con T1 defectuosa estará siempre apagada).	Min	6
C2		0 30min	Tiempo de apagado del termostato con sonda defectuosa T1 ('C2' = '0' & 'C1' => '0' salida con T1 defectuosa siempre estará encendida.)	Min	4
cs		0 30min	El compresor detiene el retraso después de que la puerta se haya abierto (sólo si 'DS' – '1 ')	Min	1



			Modo de inicio de descongelación:		
		NO	La descongelación está desactivada (el		
			siguiente parámetro será 'FM')	_	
DM		TM	Tiempo habitual de descongelación	Func.	TM
		- FD	El tiempo de descongelación transcurre sólo		
		FR	en la condición de la acumulación de		
<b>D</b> D		0 00 11	escarcha	Llus	
DB	-	0 90 Hrs	Intervalo de tiempo entre descongelaciones	Hrs.	6
			Temporizador de descongelación:		
DF		YS	Tras la interrupción de la red, el temporizador reanuda el recuento	Flag	YS
Dr			Tras la interrupción de la red, el temporizador	ray	13
		NO	se reinicia desde cero		
_			Temperatura final de descongelación (sólo si		
DL		-50 90°	(T2' = '1')	°C	15
DT		10min	Duración máxima de descongelación	Min	20
			Tipo de descongelación:		
			Descongelación de ciclo de apagado		
		OF	temporizado (compresor y calentador		
DY			apagados)	Func.	OF
D1		EL	Descongelación de calentador eléctrico	i diic.	Ol
		LL	(compresor apagado, calentador encendido).		
		GS	Descongelación por gas caliente (compresor y		
			calentador encendidos)		
			Sincronización de descongelación:		
		05	No hay sincronización (la descongelación se		
		OF	produce inmediatamente cuando se		
			programa).		
DS		LO	La descongelación espera hasta que T1 = a la parte más baja del ciclo (cuando el compresor	Func.	HI
	~		normalmente está 'cerrado').		
	, H		La descongelación espera hasta que T1 = a la		
	or	ні	parte más alta del ciclo (cuando el compresor		
	M' = 'TM' or 'FR'		normalmente está 'abierto').		
	ļ Ē		Sincronización de tiempo de descongelación		
ST	II	0 30min	cuando 'DS' = 'LO' para posibilitar que el	Min	5
0.		J 3011111	tiempo máximo de descongelación se pueda	. 1111	3
	Ò		aplazar.		
DP		0 90sec	Vaciado del evaporador. Pausa cronometrada	Sec	0
	-		al inicio de la descongelación  Periodo de vaciado		
DN	-	0 30min		Min	1
		DT	Modo de visualización de descongelación:		
		RT	Temperatura del aire real (actual)		
DD		LT	Última visualización de la temperatura antes del inicio de la descongelación	Func.	SP
		SP	Valor de punto establecido actual		
		DF	La pantalla mostrará 'dp'.		
		DI	Periodo de retardo de la pantalla de		
DH		0 60min	descongelación. El tiempo 'DD' se muestra	Min	3
		J J J	después de que termine la descongelación	. 1111	3
			Ventiladores en la descongelación:		
		\/C	Los ventiladores funcionan durante la		
FD		YS	descongelación	Flag	YS
		NO	Los ventiladores no funcionan durante la		
		NO	descongelación		
			El ventilador del evaporador reinicia la		
FR		-50 90°	temperatura tras la descongelación. (Sólo si	°C	5
			'T2' = '1').		
			Máxima descongelación del periodo de		
FS		0 90min	parada del ventilador evaporador (sólo	Min	3
			cuando 'T1' = '1 ').		



Г	T	T	T=		
			El modo ventilador del evaporador durante		
			el control termostático:		
		NO	El ventilador/es funcionan de forma continua		
			(sujeto a la puerta y a la descongelación).  Control basado en la temperatura. Cuando el		
		TP	control basado en la temperatura. Cuando el compresor está activado, los ventiladores		
FM		'	están encendidos.	Func.	TM
			Cuando el compresor está apagado,		
			ventiladores funcionan siempre y cuando la		
		TM	diferencia de temperatura sea Te-Ta > 'FT'.		
			Los ventiladores se encenderán de nuevo con		
			'FH'.		
			Diferencia te-ta para que los ventiladores se		
FT		-9.9 0°	apaguen después de que el compresor se	°K	-1
			detenga. (Sólo si 'T2' – 'YS' y 'FM' = 'TM')		
			Diferencial de temperatura para el reinicio del		
FH		1 9.9°	ventilador del evaporador (sólo si 'T2' – 'YS' y	°K	3
			'FM' = 'TM')		
F1		0 90sec	El ventilador del evaporador detiene el retardo	Sec	10
			después de la parada del compresor	300	
		0 90sec	Parada del ventilador cronometrado siguiendo		
F2			dejar de seguir 'F1' (Con F2 = '0' los	Sec	30
			ventiladores permanecen encendidos todo el tiempo).		
		0 90sec	Parada del ventilador cronometrado siguiendo		
		0 305EC	dejar de seguir 'F2' (Con F3 = '0' & F2 > 0 los		
F3			ventiladores permanecen encendidos todo el	Sec	20
			tiempo).		
		0 90sec	Periodo de parada del ventilador del		
FP			evaporador mínimo (siguiendo la apertura de	Sec	20
			la puerta, etc.)		
			Configuración del umbral de la alarma:		
		NO	Todas las alarmas de temperatura son		
		INO	inhibidas (el siguiente parámetro será 'AO').		
AT		AB	El valor establecido en 'AL' y 'AH' representan	Func.	RL
		, , ,	verdaderos puntos de alarma		
		DI	Los valores establecidos en 'AL' y 'AH' son los		
		RL	diferenciales de alarma que se refieren a 'SP'		
A !		F0 000	y 'SP' + 'HY' (el siguiente parámetro será 'LD')	0.0	2
AL	AM' = 'AB'	-50 90°	Umbral de alarma de temperatura alta (al	°C	-3
AH	`	-50 90°	Umbral de alarma de temperatura alta (el siguiente parámetro será 'Al').	°C	8
			Diferencial de temperatura baja (Con 'LD' = '0'		
LD	"	-9.9 0°	la alarma de baja temperatura se excluye)	°K	-5
	AM' = `RL'		Diferencial de temperatura alta (Con 'HD' = '0'	211	_
HD	Ž	0 9.9°	la alarma de baja temperatura se excluye)	°K	5
			Sonda de la alarma:		
	<u>.</u>	Т1	Sonda de temperatura del aire utilizada para		
	RL	T1	detección de la alarma.		
	AM' = 'AB' or 'RL'		Sonda de temperatura del evaporador		
ΑI	) in	T2	utilizada para la detección de alarma (si 'T2' =	Func.	T1
	AB		'YS').		
	ı ı		Tercera sonda de temperatura utilizada para		
	<u>`</u>	T3	la detección de alarma (en caso de 'D2' =		
	Ă		'T3').		
AD		0 90min	Retraso antes de advertencia temperatura de	Min	90
, <b>, ,</b>		J J J	alarma		
AO		0 30min	Retraso antes de advertencia de alarma de	Min	5
=			puerta abierta (sólo cuando 'D1' o 'D2' = 'DS')	-	-
DE		0 30°	Fallo de alimentación de alarma diferencial. (Con 'PF' = '0' la alarma de fallo de	°K	10
PF		0 30°	alimentación está desactivada)	- K	10
			aiiiiieiilacioii esta uesactivaua)		



			Funcionamiento en caso de alarma de condensador alto (si 'D2' = 'T3' y 'T3' = 'CD'):  Alarma de temperatura del condensador alta		
		NO	inhibida	_	NO
АМ		AP	Advertencia del condensador – 'HC' en pantalla, suena la alarma, la operación continúa.	Func.	NO
		ST	Como 'AP' arriba mencionado, pero el compresor parado (R1 desactivado) y descongelación suspendida.		
AS		-50 90°	Temperatura de alarma de condensador (en caso de 'D2' = 'T3').	°C	65
			Funcionamiento en caso de alarma de alta presión (si 'D2' = 'HP'):		
		AP	Advertencia de presión – 'HP' en pantalla, suena la alarma, la operación continúa.		
AF		ST	Como 'AP' arriba mencionado, pero el compresor parado (R1 desactivado) y descongelación suspendida.	Func.	ST
		SA	Todos los relés sin energía, mientras que existe una condición.		
AC		0 52 wks.	Periodo de limpieza del condensador. (Con 'AC' = '0' la alarma de limpieza del condensador está desactivado)	Wks.	0
			Método de conmutación para reducir el		
		NO	modo de energía reducido:  El modelo de energía reducido se excluye (el		
IIM		110	siguiente parámetro será 'DC').  El modo de reducción de energía se	Func.	AU
		AU	activa/desactiva de forma automática a través de 'IIS' y 'IIT'		, 10
		D2	Segundo parámetro establecido activado por entrada 'D2' ('D2' = 'IIM')		
IIS		1 90min	Tiempo 'sin actividad' mínimo para el modo de energía reducido	Min	20
IIT		1 10°	'Adición' de temperatura máxima para el modo de energía reducido.	°C	6
IIP		1 50°	Punto establecido de temperatura de modo de energía reducido – diferencial sobre 'SP' (refrigeración) bajo 'SP' (calentamiento).	°K	2
IIY		1 10°	Diferencial de termostato 'encendido/apagado' de modo de energía reducida.	°K	3
	D2'		Control del ventilador del evaporador durante la operación de 'energía reducida':		
	, lo	NO	El ventilador/es funcionan de forma continua		
	= `AU' or `D2'		Control basado en la temperatura. Cuando el compresor está activado, los ventiladores		
IIF	= WII	TP	están encendidos. Cuando el compresor está apagado, ventiladores funcionan siempre y cuando la diferencia de temperatura sea Te-Ta > 'FT'. Los ventiladores se encenderán de nuevo con 'FH'.	Func.	TM
		тм	Control basado en el tiempo. Cuando el compresor está activado, los ventiladores están encendidos. Cuando el compresor está apagado, los ventiladores siguen los parámetros 'F1', 'F2' y 'F3'.		
IID		0 90 Hrs	Intervalo de tiempo entre descongelaciones en el modo de energía reducida.	Hrs.	12



IIE		RT LT IIP	Visualización durante el modo de energía reducida  Temperatura del aire real (actual)  Última visualización de la temperatura antes del modo de energía reducido.  El valor del punto establecido calculado ('SP' + 'IIP')	Func.	LT
DC		YS NO	Recolección de datos y función de descarga (FCOM ajustado):  Recopilación de datos/función de descarga activados a través del interruptor (L3 encendido)  Recopilación de datos/función de descarga desactivadas.	Flag	NO
SB		YS NO	Funcionamiento del botón de espera:  Botón de espera activado  Botón de espera desactivado	Flag	YS
DO		NO DS AO	Funcionamiento de entrada digital configurable:  Entrada digital desactivada  Entrada del interruptor de la puerta  Alarma ('AL' mostrado) cuando el contacto se abre.  Alarma 'AL' mostrado) cuando el contacto se cierra.	Func.	DS
D1		NO DS AO	Funcionamiento de entrada digital configurable:  Entrada digital desactivada  Entrada del interruptor de la puerta  Alarma ('AL' mostrado) cuando el contacto se abre.  Alarma 'AL' mostrado) cuando el contacto se cierra.	Func.	NO
D2		NO DS AO AC HP	Funcionamiento de entrada digital configurable:  Entrada digital desactivada  Entrada del interruptor de la puerta  Alarma ('AL' mostrado) cuando el contacto se abre.  Alarma 'AL" mostrado) cuando el contacto se cierra.  Entrada de interruptor de alta presión (normalmente cerrado/alarma cuando está abierto).  Funciona con el modo de energía reducida cuando el contacto se cierra.	Func.	NO
Т3	2′ = ′T3′	T3  DP  CD	Permite la tercera función de sonda de temperatura.  Función de la sonda T3 (sólo cuando 'D2' = 'T3'):  Temperatura de la sonda T3 mostrada  Medición de la temperatura del condensador	Flag	DP
03	,D2′	-9.9 9.9°C	Compensación de la temperatura de la sonda T3 (sólo cuando 'D2' = 'T3'):	°K	0



		Modo de control de luz (si 'R3' = 'LM'):		
	NO	Modo de control de luz desactivado (siempre	-	
	NO	apagado)	=	
	MN	La operación de salida de luz se activa/desactiva mediante un interruptor (iluminado L5).		
LM	00	La salida de luz se enciende al abrir la puerta (si 'D1' = 'DS').	Func.	NO
	10	La salida de luz se enciende cuando la puerta está cerrada (si 'D1' = 'DS').		
	20	La salida de luz se enciende al abrir la puerta (si 'D2' = 'DS').		
	2C	La salida de luz se enciende cuando la puerta está cerrada (si 'D2' = 'DS').		
	NO	Operación 2 de relé:		
	NO	Salida desactivada (siempre apagada).	-	
	EF	Control de ventilador del evaporador.		
	DF	Control de calentador/dispositivo de descongelación (que se activa cuando 'DY' = 'EL' o 'GS'),		
	LM	Salida activada para el control de la luz.		
R2	01	Los contactos se abren/cierran con modo 'espera'/'encendido' ('SB' = '1')	Func.	EF
	AO	Los contactos se abren cuando se produce una alarma		
	AC	Los contactos se cierran cuando se produce una alarma	-	
		(Los contactos de relé abren en modo de espera).		
	NO	Operación 3 de relé:	-	
	NO EF	Salida desactivada (siempre apagada).  Control de ventilador del evaporador.	-	
	ЕГ	Control de calentador/dispositivo de	1	
	DF	descongelación (que se activa cuando 'DY' = 'EL' o 'GS'),		
	LM	Salida activada para el control de la luz.	]	
R3	01	Los contactos se abren/cierran con modo 'espera'/'encendido' ('SB' = '1')	Func.	NO
	AO	Los contactos se abren cuando se produce una alarma		
	AC	Los contactos se cierran cuando se produce una alarma	-	
		(Los contactos de relé abren en modo de		
		espera).  Operación 4 de relé:		
	NO	Salida desactivada (siempre apagada).	1	
	EF	Control de ventilador del evaporador.	1	
	<u> </u>	Control de calentador/dispositivo de	†	
	DF	descongelación (que se activa cuando 'DY' = 'EL' o 'GS'),		
D4	LM	Salida activada para el control de la luz.	_	N.C
R4	01	Los contactos se abren/cierran con modo 'espera'/'encendido' ('SB' = '1')	Func.	NO
	АО	Los contactos se abren cuando se produce una alarma		
	AC	Los contactos se cierran cuando se produce una alarma (Los contactos de relé abren en modo de	-	
		espera).		



01	-9.9 9.9°C	Temperatura del aire de la sonda (T1), compensado	°K	0
		Sonda T2 habilitada:		
T2	YS	Sonda T2 habilitada	Flag	0
	NO	Sonda T2 deshabilitada		
02	-9.9 9.9°C	Sonda de temperatura del evaporador (T2), compensado	°K	0
		Escala de lectura:		
SC	1C	Rango de -50 99°C (0.1°C de resolución dentro de -99 a +9,9°C)	Func.	2C
	2C	Rango de -50 99°C		
	1F	Rango de -58 99°F		
SM	0 99	Mostrar desaceleración	Func.	5
AR	1 64	Dirección FD1-11 para comunicación con el PC	Flag	1

### Valores de parámetros de la cabina G2 EcoPro individual



																																		3000	
	FD1-11 Default	EP700F	EP700G	EP1440G & EP700PG	EP700GR	EP1440GR	EP700HH (H Bottom section)	EP700H & HL (H)	EP700HB	EP700HL (H) (McDonalds Germany Top Section)	EP1440H, 700P	EP700HR, EP820HUR	EP1440HR	EP700HU, EP820HU	EP700HL (L)	EP700L	EP700L (Spirit Spec.)	EP700LB	EP700LL (L) Top Section	EP1440L	EP700LR, EP820LUR	EP1440LR	EP700LU, EP820LU	EP700LU (Weatherspoon Spec)	EP700M	EP1440M	EP700MR	EP1440MR	EP700MU	EP820MU (Waitrose Spec)	EP700W	EP1440W	EP1440HU	EP1440LU	EP1440MU
Vers	sion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26	28	29	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Par																																			
SL	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	-21	-21	-21	-30	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-2	-2	-2	-2	-2	-2	8	8	1	-21	-2
SH	3	1	3	3	3	3	3	3	10	3	3	3	3	3	-19	-19	-21	5	-19	-19	-19	-19	-19	-19	8	8	8	8	8	8	12	12	3	-19	8
SP	1.5	-1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2	1	1.5	1.5	1.5	1.5	-21	-21	-21	-18	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	10	10	1.5	-21	-1.5
СН	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF
HY	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
CR	2	2	2	2	0	0	2	2	2	4	2	0	0	2	2	2	5	2	2	2	0	0	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2	2	2
C1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
C2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DM	TM	NO	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM
DB	6	6	6	6	6	6	6	6	8	6	6	6	6	6	6	6	6	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
DF	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS
DL	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
DT	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
DY	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	OF	GS	OF	OF	OF	OF	EL	GS	GS	GS	EL	GS	EL	EL	EL	EL	GS	GS	EL	EL	EL	GS	OF	OF	OF	EL	EL
DS	HI	HI	HI	HI	Н	HI	HI	Н	HI	НІ	н	НІ	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	НІ	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI
ST	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
DP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DD	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
DH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	10	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	3
FD	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	NO	YS	YS	YS	YS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YS	YS	YS	NO	NO
FR	5	5	5	5	5	5	5	5	10	5	5	5	5	5	-5	-5	10	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-5	5
FS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
FM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	NO	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	NO	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM



Vers	ion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26	28	29	31	32	33	34	35	36	37	38	39
FT	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
FH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
F1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
F2	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
F3	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
FP	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
AT	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL
AL	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
AH	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
LD	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
HD	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Al	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1
AD	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
AO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
PF	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AM	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
AS	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
AF	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IIM	AU	NO	AU	NO	AU	NO	AU	AU	AU	AU	AU	NO	AU	AU	AU	AU	AU	NO	NO	NO	AU	AU	AU												
IIS	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
IIT	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
IIP	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
IIY	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
IIF	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM
IID	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
IIE	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT
DC	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
SB	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS	YS
D0	DS	DS	DS	DS	DS	DS	NO	DS	NO	DS																									
D1	NO	NO	NO	DS	NO	DS	NO	NO	NO	NO	DS	NO	DS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	DS	NO	DS	NO	NO	NO	DS	NO	DS	NO	NO	NO	DS	DS	DS	DS
D2	NO DP	NO																																	
T3		DP																																	
O3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Vers	sion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26	28	29	31	32	33	34	35	36	37	38	39
LM	NO	NO	MN	MN	MN	MN	NO	MN	MN	NO	NO	NO																							
R2	EF	NO	EF																																
R3	NO	NO	LM	LM	LM	LM	NO	NO	NO	DF	NO	NO	NO	NO	DF	LM	LM	NO	DF	DF															
R4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	01	NO	NO	NO	NO	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	NO	NO	NO	01	01
01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YS	NO	NO	NO	NO	YS	NO	NO	NO	YS	YS															
02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SC	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C
SM	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
AR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1




#### Datos técnicos de Cabinas ECOPRO G2 - modelos de EP

Cabina	Gas	Hercios	Corgo do gos	Compresor	Capilar	Descongelar	Consumo	de energía	Fusionar
Modelos	Gas	nercios	Carga de gas	Compresor	Capilal	Tipo	Vatios	Amperios	Evaluación
	R134a	50	265 grms	EMT6160Z	0.042" ID x 0.93" OD x 3.5m	Ciclo de apagado	262	1.8	10 Amp
EP700H	R134a	60	TBC	NEK6160Z	0.042" ID x 0.93" OD x 3.5m	Ciclo de apagado	TBC	TBC	10 Amp
EP700H2	R290	50	95 grms	EMT6144U	0.042" ID x 0.93" OD x 3.5m	Ciclo de apagado	TBC	TBC	10 Amp
	R404	50	TBC	TBC	TBC	Ciclo de apagado	262	1.8	10 Amp
	R404	50	275 grms	NEK2168GK	0.047" ID x 0.085" OD x 2.5m	Gas caliente	548	3.7	10 Amp
EP700L &	R404	60	TBC	NT2168GK	0.047" ID x 0.085" OD x 2.5m	Gas caliente	TBC	TBC	10 Amp
EP700L2	R290	50	120 grms	NEK2150U	0.042" ID x 0.93" OD x 3.5m	Gas caliente	TBC	TBC	10 Amp
	R134	50	TBC	TBC	TBC	Gas caliente	548	3.7	10 Amp
EP700M &	R134a	50	265 grms	EMT6160Z	0.042" ID x 0.93" OD x 3.5m	Gas caliente	262	1.8	10 Amp
	R134a	60	TBC	NEK6160Z	0.042" ID x 0.93" OD x 3.5m	Gas caliente	TBC	TBC	10 Amp
EP700M2	R290	50	95 grms	EMT6144U	0.042" ID x 0.93" OD x 3.5m	Gas caliente	TBC	TBC	10 Amp
ED700C	R134a	50	TBC	EMT6160Z	0.042" ID x 0.93" OD x 3.5m	TBC	310	2.0	10 Amp
EP700G	R290	50	TBC	EMT6144U	0.042" ID x 0.93" OD x 3.5m	TBC	TBC	TBC	10 Amp
ED700W	R134a	50	TBC	EMT6160Z	0.042" ID x 0.93" OD x 3.5m	TBC	310	2.0	10 Amp
EP700W	R290	50	95 grms	EMT6144U	0.042" ID x 0.93" OD x 3.5m	TBC	TBC	TBC	10 Amp
	R134a	50	340 grms	NEK6214Z	0.054" Bore x 22 SWG x 3.0m	Ciclo de apagado	611	4.4	10 Amp
EP1440H &	R134a	60	TBC	NEK6214Z	0.054" Bore x 22 SWG x 3.0m	Ciclo de apagado	TBC	TBC	10 Amp
EP1440H4	R404	50	TBC	TBC	0.054" Bore x 22 SWG x 3.0m	Ciclo de apagado	611	4.4	10 Amp
	R290	50	150 grms	NEK6213U	0.054" Bore x 22 SWG x 3.0m	Ciclo de apagado	TBC	TBC	10 Amp
ED1440L 0	R404	50	610 grms	NT2192GK	0.047" Bore x 22 SWG x 4.0m	Gas caliente	734/ 611	3.7/ 4.4	10 Amp
EP1440L &	R404	60	TBC	NT2192GK	0.047" Bore x 22 SWG x 4.0m	Gas caliente	TBC	TBC	10 Amp
EP1440L4	R290	50	135 grms	NT2180U	0.047" Bore x 22 SWG x 4.0m	Gas caliente	TBC	TBC	10 Amp
	R134a	50	340 grms	NEK6214Z	0.054" Bore x 22 SWG x 3.0m	Gas caliente	611/ 734	4.4/ 3.7	10 Amp
EP1440M &	R134a	60	TBC	NEK6214Z	0.054" Bore x 22 SWG x 3.0m	Gas caliente	TBC	TBC	10 Amp
EP1440M4	R404	50	TBC	TBC	TBC	Gas caliente	611/ 734	4.4/ 3.7	10 Amp
	R290	50	150 grms	NEK6213U	0.054" Bore x 22 SWG x 3.0m	Gas caliente	TBC	TBC	10 Amp
ED1.440.C	R134a	50	TBC	NEK6214Z	0.054" Bore x 22 SWG x 3.0m	TBC	611	4.4	10 Amp
EP1440G	R290	50	TBC	NEK6213U	0.054" Bore x 22 SWG x 3.0m	TBC	TBC	TBC	10 Amp
ED1 4 4 0 VA	R134a	50	340 grms	NEK6214Z	0.054" Bore x 22 SWG x 3.0m	TBC	711	4.8	10 Amp
EP1440W	R290	50	TBC	NEK6213U	0.054" Bore x 22 SWG x 3.0m	TBC	TBC	TBC	10 Amp
EP700 & 1440 HU	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC	Ciclo de apagado	TBC	TBC	10 Amp
EP700 7 1440 MU	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC	Eléctrico	TBC	TBC	10 Amp
EP700 & 1440 LU	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC	Eléctrico	TBC	TBC	10 Amp

**Nota:** Los valores de consumo de energía indicados, según pruebas realizadas son la prueba estándar de la CEPA. El consumo de energía real se verá muy afectado por la temperatura ambiente, la carga, el uso y el mantenimiento de la cabina.


## FOSTER

#### Diagrama de cableado para modelos de alta temperatura, vino y pescado




## FOSTER

#### Diagrama de cableado para modelos de baja temperatura y carne



# FOSTER

#### Diagrama/detalle de la sonda del evaporador y el aire



#### Solución de problemas



## Problema Posible causa Solución

### Alarmas/advertencias sonoras y visuales



Alarma de baja temperatura



Alarma de alta temperatura



Fallo de sonda de aire T1



Fallo de sonda de evaporador T2<sup>#</sup>



Fallo de la sonda del condensador
 T3<sup>#</sup>



 Advertencia de limpieza del condensador<sup>#</sup>



 Alarma de temperatura alta del condensador<sup>#</sup>



Alarma de alta presión<sup>#</sup>



Alarma de puerta abierta<sup>#</sup>



Fallo de red de energía<sup>#</sup>

- Cancelar una alarma audible e investigar la causa
- Cancelar una alarma audible e investigar la causa
- Controlar y sustituir la sonda de aire
- Controlar y sustituir la sonda del evaporador
- Controlar y sustituir la sonda del condensador.
- Limpiar el condensador. El temporizador se restablece cuando se corta la alimentación y se restablece.
- Limpie el condensador y asegúrese de que la temperatura ambiente no es demasiado alta
- Revise la temperatura ambiente y el sistema de refrigeración
- > Pulse para silenciar la alarma y cerrar la puerta. Si persiste la alarma y la puerta se cierra revise y reemplace los interruptores de la puerta.
- > 'se mostrará, la alarma sonará y se mostrará cuando se haya producido un corte del suministro


eléctrico que haya afectado a la temperatura del aire interior de la cabina (sólo si la unidad no estaba en modo de espera). Cuando se reestablece la cabina seguirá funcionando; ajuste la temperatura según sea necesario. La


advertencia sonará y mostrará

hasta que se pulse y se suelte para cancelar la alarma. Le recomendamos que se inspeccionen los contenidos de la unidad.

\* sólo se muestra si es aplicable al modelo y se activa a través de los parámetros

#### El compresor no arranca







- Componente eléctrico defectuoso: termostato, relé, protector térmico, etc
- > El compresor del motor tiene un bobinado abierto o en cortocircuito
- > Use un voltímetro para comprobar
- Usar ohmímetro para verificar la continuidad
- Vuelva a colocar el componente defectuoso
- Mida la resistencia óhmica de la bobina principal y auxiliar con un ohmímetro. Comparar con los valores correctos





- Compresor atascado
- Los contactos de control de temperatura están abiertos
- Cableado incorrecto
- Fusible quemado o disyuntor suelto.
- Desenchufado el cable de alimentación
- Controlador programado muy alto
- Cabina en ciclo de descongelación

- Cambie el compresor
- Repare o reemplace los contactos
- Revise el diagrama de cableado y corrija
- Reemplace el fusible o reajuste el disyuntor
- Conecte el cable de alimentación.
- Ajuste del controlador a una temperatura más baja.
- Espere a que finalice el ciclo de descongelación


#### La temperatura es demasiado fría


- El controlador está fijado en una posición muy fría
- El controlador no desconecta la unidad de condensación
- Los contactos de control están atrapados
- El control de la temperatura es defectuoso o funciona de forma incorrecta
- Establezca en una posición más caliente y compruebe si el compresor se detiene de acuerdo al rango de operación de los controladores.
- Verifique el aislamiento del termostato. Si el problema persiste, cambie el termostato
- Cambie el control. Compruebe la carga de amperaje
- Determinar un correcto control y reemplazar.


#### La temperatura no es lo suficientemente fría



El controlador se encuentra en una posición muy caliente











El refrigerador ha sido colocado en un lugar inadecuado

El compresor es ineficiente o hay una



La unidad no debe estar cerca de las estufas, paredes que están expuestas al sol o lugares que carecen de suficiente flujo de aire.






alta presión debido al aire en el sistema Serpentín del evaporador congelado

- Verifique el control de la temperatura, la carga de refrigerante y el mecanismo de descongelación. Quite todo el hielo
- Restricción en el sistema



El refrigerador ha sido utilizado de forma inadecuada

de forma manual y reinicie. Localice el punto exacto de la restricción y corrija



- Aconseje al usuario disminuir si es posible
- Notifique al usuario que no ponga productos que estén demasiado calientes.



Puertas demasiado tiempor abiertas




La carga de calor excesivo puesto en la cabina







 El refrigerador ha sido sobrecargado con el gas refrigerante





> El gas refrigerante se escapa

Encuentre la ubicación de la fuga de gas con el fin de sellar y sustituir el componente defectuoso. Cambie el secador. Realice un buen vaciado y recargue la unidad.



 El evaporador y/o ventiladores del condensador no están funcionando

Verifique las conexiones eléctricas y asegúrese de que las aspas del ventilador no se ha quedado atascadas. Vuelva a colocar el motor del ventilador si no funciona.



- Bloqueo del flujo de aire
- Vuelva a organizar los productos para permitir el flujo de aire adecuado. Asegúrese de que hay al menos cuatro pulgadas de distancia del evaporador.
- Fusible quemado o disyuntor suelto
- > Reemplace el fusible o reajuste el disyuntor.

#### Descargas eléctricas



 Los cables o componentes eléctricos están en contacto directo con las partes metálicas.  Compruebe que hay un aislamiento adecuado en las conexiones de cada componente.

#### Ruido



- El refrigerador no está bien nivelado
- Compruebe si el ruido desaparece después de nivelar el refrigerador
- El condensador no está colocado correctamente. La tubería de cobre está en contacto con el metal
- Mientras que el compresor esté funcionando, compruebe si hay piezas de metal en contacto unas con otras y/o los tornillos que sujetan el condensador estén apretados.
- El evaporador y/o ventiladores del condensador están sueltos
- Compruebe si los ventiladores están bien sujetos. Además, verifique si las aspas del ventilador están flojas, rotas o torcidas. Si es así, cambie el disco defectuoso.
- > El compresor tiene un ruido interno
- Si el ruido persiste después tomar todas las medidas, el origen puede ser el compresor.

Pieza/s suelta/s

> Busque y apriete pieza/s suelta/s

## Condensación extrema dentro del refrigerador

- El controlador está fijado en una posición muy fría
- Ajuste el control a una posición más caliente y compruebe si el compresor se detiene como debería.
- La humedad relativa del ambiente exterior es muy alta (más del 75%)
- Este tipo de ocurrencia es causada por las condiciones climáticas locales y no por la unidad de refrigeración.
- La puerta del refrigerador no se cierra por completo
- Ver la puerta y/o la junta magnética. Ajuste las bisagras de la puerta si es necesario, sustituir la junta en caso de rotura



- El frigorífico se colocó en un lugar inadecuado
- La unidad no debe estar cerca de las fuentes que producen un exceso de calor.


## No hay iluminación (Sólo modelos con puerta de vidrio)

- El interruptor de la luz está en la posición de apagado
- > Falso contacto en el interruptor de la luz, el tubo fluorescente, o el balasto
- Interruptor de la luz, el balasto y/o tubos fluorescentes están dañados
- Pulse el interruptor de la luz a la posición de encendido
- > Inspeccione todas las conexiones
- Vuelva a colocar el componente dañado.

#### La unidad de condensación funciona durante largos períodos de tiempo



 Cantidad excesiva de producto caliente colocado en la cabina





 Apertura prolongada de la puerta o puerta abierta Aconseje usuario que se asegure de que las puertas están cerradas cuando no están en uso y que evite la apertura de las puertas durante largos períodos de tiempo.



- Junta/s de la puerta no sellada/s correctamente
- Asegúrese de que las juntas están completamente selladas. Retire la junta y lávela con agua y jabón. Compruebe el estado de la junta y reemplazar si es necesario



- Serpentín del condensador sucio
- Serpentín del condensador limpio
- Serpentín del evaporador helado
- Desenchufe la unidad y deje que se descongele la bobina. Asegúrese de que la temperatura no es demasiado fría. Asegúrese que junta/s de la puerta está/n sellada/s correctamente. Seleccione descongelación manual y asegúrese de que el sistema funciona.

#### **Notas**





#### Operaciones Europeas de Foster

Francia

Foster Refrigerator France SA

Tel.: (33) 01 34 30 22 22. Fax: (33) 01 30 37 68 74.

Email: info@foster-fr.com

Alemania

Foster Refrigerator Gmbh,

Tel: (49) 781 990 7840. Fax (49) 781 990 7844.

Email: info@foster-gmbh.de

Foster Refrigerator Oldmedow Road Kings Lynn Norfolk PE30 4JU

Tel: 0843 216 8833 Fax: 0843 216 4707

Sitio web: www.fosterrefrigerator.co.uk

Email: support@foster-uk.com

a Division of 'ITW (UK) Ltd'

ECOPROG2 CAB FD1-11/SM 04/12 ES